

クラリオン用

ナビゲーション品番	モニター名	適合品番	備考
MAX570	ワイド7型 2DIN HDD/CD タッチパネル	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
MAX575	ワイド7型 2DIN HDD/CD タッチパネル	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
MAX670	ワイド7型 2DIN HDD/DVD タッチパネル	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
MAX675	ワイド7型 2DIN HDD/DVD タッチパネル	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
MAX675DT	ワイド7型 2DIN HDD/DVD タッチパネル	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
MAX685	ワイド7型 2DIN HDD/DVD タッチパネル	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
MAX685DT	ワイド7型 2DIN HDD/DVD タッチパネル	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
MAX7700	ワイド7型 VGA 2DIN HDD/DVD/CDタッチパネル	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
MAX809	ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタルTV/DVD/HDD	EVI-500CL	
MAX860HD	ワイド7型 VGA 2DIN HDD/DVDタッチパネル	EVI-500CL	
MAX8700DT	ワイド7型 VGA 2DIN HDD/DVDタッチパネル	EVI-500CL	
MAX8750DT	ワイド7型 VGA 2DIN HDD/DVDタッチパネル	EVI-500CL	
MAX960HD	ワイド7型 VGA 2DIN HDD/DVD/MDタッチパネル	EVI-500CL	
MAX9700DT	ワイド7型 VGA 2DIN HDD/DVD/MDタッチパネル	EVI-500CL	
MAX9750DT	ワイド7型 VGA 2DIN HDD/DVD/MDタッチパネル	EVI-500CL	
NX111	ワイド7型 VGA 2DIN ワンセグ/CD/SD	EVI-500CL	2ZONE OUTおよびVIDEO OUTは使用しません
NX208	ワイド7型 2DIN ワンセグ/CD/SDD	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
NX209	ワイド7型 2DIN ワンセグ/CD/SDD	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
NX308	ワイド7型 2DIN ワンセグ/DVD/SDD	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
NX309	ワイド7型 2DIN ワンセグ/DVD/SDD	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
NX310	ワイド7型 2DIN ワンセグ/DVD/SDD	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
NX311	ワイド7型 VGA 2DIN ワンセグ/DVD/SD	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
NX609	ワイド7型 2DIN 地上デジタルTV/DVD/SDD	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
NX610W	ワイド7型 2DIN 地上デジタルTV/DVD/SDD	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
NX708	ワイド7型 VGA 2DIN ワンセグ/DVD/HDD	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
NX710	ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタルTV/DVD/SD	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
NX711	ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタルTV/DVD/SD	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません
NX808	ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタルTV/DVD/HDD	EVI-500CL	
NX809	ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタルTV/DVD/HDD	EVI-500CL	
NX810	ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタルTV/DVD/HDD	EVI-500CL	
NX811	ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタルTV/DVD/HDD	EVI-500CL	
QX-6817A-A	ワイド7型 VGA 2DIN ワンセグ/DVD/HDD WIDE	EVI-500CL	2ZONE OUT使用しません

※取付方法・取扱方法はナビ本体の説明書をご覧ください。



・本製品の取付は必ず電気及び取付け知識のある専門店で行って下さい。
 ・(接続方法)(注意)を守らない場合の機器、車両の動作不良、故障、
 火災、事故、又、データの補償は出来ません。